GAMING HEADSET H4

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
INSTRUKCJA OBSŁUGI / USER MANUAL / HANDBUCH

Ord. No.: QMRDM01UGR00
Výrobce/Výrobca/Producent/Producer/Hersteller: LAMA Plus s.r.o., Svpl. Čecha 706, 735 06 Karviná, Czech Republic

All logos, names and brands are the property of their respective owners.
Made in China.

ČESKY

BEZDRÁTOVÁ HERNÍ SLUCHÁTKA H4

VLASTNOSTI

1+3 posuňte kolečko na pozici "+" pro zvýšení hlasitosti
posuňte kolečko na pozici "-" pro snížení hlasitosti
stiskněte krátce kolečko uprostřed pro pauzu / přehrávání
2 červeně podsvícené logo (indikátor zapnutí, indikátor nabíjení)
4 sklopný mikrofon
5 micro USB nabíjecí port
6 tlačítko zapnutí / vypnutí
7 audio vstup (jestliže dojde k vybití sluchátek, můžete je připojit přes audio kabel a dále používat)
8 vypnutí / zapnutí mikrofonu

INSTALACE

1. Zapnutí: Přepněte přepínač do polohy ON pro zapnutí sluchátek. Indikátor zapnutí (logo) bude blikat. To znamená, že USB přijímač není připojen a čeká na připojení.
2. Připojte USB přijímač do USB portu zařízení. Jakmile se sluchátka spárují s přijímačem indikátor zapnutí (logo) bude svítit.
3. Vypnutí: Přepněte přepínač do polohy OFF pro vypnutí sluchátek. Vypnutím sluchátek šetříte baterii pro maximální výdrž.

Poznámka: Přijímač by měl být mimo dosah bezdrátové síťové karty, zařízení Bluetooth, dalších 2.4 GHz zařízení.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Sluchátka nejsou dodávána s plně nabitou baterií, proto je před používáním nutné je nabíjet po dobu 10 hodin. Každé další nabití sluchátek bude trvat již jen 3.5 hodiny.
K nabíjení sluchátek slouží přiložený micro USB kabel. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení (logo) na náušníku. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, indikátor zhasne.
Pokud během používání sluchátek uslyšíte "BEEP", znamená to, že úroveň nabití je nízká a sluchátka potřebují dobít.
Jestliže sluchátka dlouho nepoužíváte, může se stát, že se baterie vybije. Pak je třeba sluchátka nabíjet po dobu déle než 4 hodiny, ne však déle než 24 hodin.
Poznámka: Některé nabíječky mohou také obsahovat port USB, který umožňuje nabíjení 5V 1000 MA. Nepřekračujte však tuto hodnotu, jinak se sluchátka snadno poškodí.

NÁHLAVNÍ OBLOUK

Před nošením volně upravte výsuvné sloty náhlavního oblouku na obou stranách pro pohodlné a snazší nošení.

MIKROFON

Vysoce kvalitní všesměrový mikrofon jde sklopit, aby nepřekážel pokud ho zrovna nepoužíváte.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Je zakázáno produktem házet, nebo ho pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Žádný zvuk
   - zkontrolujte připojení mezi sluchátky a přijímačem, zkuste připojit přijímač do jiného USB portu
   - zavřete a znovu otevřete media player
   - zkontrolujte, zda jsou sluchátka dobře nabitá
2. Indikátor přijímače pomalu bliká a sluchátka jsou bez zvuku
   - přijímač odpojte a znovu připojte, pokud jsou sluchátka zapnutá, stiskněte prostřední tlačítko (3) déle než 5 sekund, světelný indikátor bude rychle blikat a sluchátka přejdou do továrního nastavení. Jakmile bude světelný indikátor svítit lze sluchátka používat.
3. Krátká přijímací vzdálenost
   - zkontrolujte, zda nedochází k rušení bezdrátovou síťovou kartou
   - zkontrolujte, zda není vedle přijímače zařízení se stejnou frekvencí
   - přijímací vzdálenost může být ovlivněna překážkami v prostředí
4. Hlasitost je příliš vysoká
   - snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

BALENÍ OBSAHUJE

1 x bezdrátová herní sluchátka H4, 1 x USB přijímač, 1 x micro USB nabíjecí kabel, 1 x 3.5 mm audio kabel, 1 x uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ

Pro získání nejlepší kvality zvuku používejte sluchátka správně. Mějte hlasitost nastavenou tak, abyste zabránili poškození sluchu. Značka L na sluchátkách značí levou stranu a R pravou stranu. Neotáčejte sluchátka libovolně. Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepoužívejte produkt, pokud okolní teplota překročí 40°C. Pro čištění používejte suchý měkký bavlněný hadřík.

ÚDRŽBA

Nevystavujte sluchátka silným nárazům, zacházejte se sluchátky opatrně. Nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci. Znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku. Častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

CE Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

FC Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Tento symbol znamená , že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SLOVENSKY

BEZDRÔTOVÉ HERNÉ SLÚCHADLÁ H4

VLASTNOSTI

1+3 posuňte koliesko na pozíciu "+" pre zvýšenie hlasitosti
posuňte koliesko na pozíciu "-" pre zníženie hlasitosti
stlačte krátko koliesko uprostred pre pauzu / prehrávanie
2 červeno podsvietené logo (indikátor zapnutia, indikátor nabíjania)
4 sklopný mikrofón
5 micro USB nabíjací port
6 tlačidlo zapnutia / vypnutia
7 audio vstup (ak dôjde k vybitiu slúchadiel, môžete ich pripojiť cez audio kábel a ďalej používať)
8 vypnutie / zapnutie mikrofónu

INŠTALÁCIA

1. Zapnutie: Prepnite prepínač do polohy ON pre zapnutie slúchadiel. Indikátor zapnutia (logo) bude blikať. To znamená, že USB prijímač nie je pripojený a čaká na pripojenie.
2. Pripojte USB prijímač do USB portu zariadenia. Ako náhle sa slúchadlá spárujú s prijímačom indikátor zapnutia (logo) bude svietiť.
3. Vypnutie: Prepnite prepínač do polohy OFF pre vypnutie slúchadiel. Vypnutím slúchadiel šetríte batériu pre maximálnu výdrž.

Poznámka: Prijímač by mal byť mimo dosah bezdrôtovej sieťovej karty, zariadenia Bluetooth, ďalších 2.4 GHz zariadení.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Slúchadlá nie sú dodávané s plne nabitú batériou, preto je pred používaním nutné ich nabíjať po dobu 10 hodín. Každé ďalšie nabitie slúchadiel bude trvať už len 3.5 hodiny.
Pre nabíjanie slúchadiel slúži priložený micro USB kábel. Behom nabíjania svieti indikátor nabíjania (logo) na náušníku. Ako náhle sú slúchadlá plne nabité, indikátor zhasne.
Ak budete behom používania slúchadiel počuť "BEEP", znamená to, že úroveň nabitia je nízka a slúchadlá potrebujú dobiť.
Ak slúchadlá dlho nepoužívate, môže sa stať, že sa batéria vybije. Potom je potrebné slúchadlá nabíjať dlhšie než 4 hodiny, nie však dlhšie než 24 hodín.
Poznámka: Niektoré nabíjačky môžu taktiež obsahovať port USB, ktorý umožňuje nabíjanie 5V 1000 MA. Neprekračujte však túto hodnotu, inak sa slúchadlá ľahko poškodia.

NÁHLAVNÝ OBLÚK

Pred nosením voľne upravte výsuvné sloty náhlavného oblúka na oboch stranách pre pohodlné a ľahšie nosenie.

MIKROFÓN

Vysoko kvalitný všesmerový mikrofón možno sklopiť, aby neprekážal ak ho práve nepoužívate.

PREPRAVNÉ PODMIENKY

Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Žiadny zvuk
   - skontrolujte pripojenie medzi slúchadlami a prijímačom, skúste pripojiť prijímač do iného USB portu
   - zatvorte a znova otvorte média player
   - skontrolujte, či sú slúchadlá dobre nabité
2. Indikátor prijímača pomaly bliká a slúchadlá sú bez zvuku
   - prijímač odpojte a znova pripojte, ak sú slúchadlá zapnuté, stlačte prostredné tlačidlo (3) dlhšie než 5 sekúnd, svetelný indikátor bude rýchlo blikať a slúchadlá prejdú do továrenského nastavenia. Ako náhle bude svetelný indikátor svietiť, slúchadlá možno používať.
3. Krátka prijímacia vzdialenosť
   - skontrolujte, či nedochádza k rušeniu bezdrôtovou sieťovou kartou
   - skontrolujte, či nie je vedľa prijímača zariadenie s rovnakou frekvenciou
   - prijímacia vzdialenosť môže byť ovplyvnená prekážkami v prostredí
4. Hlasitosť je príliš vysoká
   - znížte hlasitosť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení

UPOZORNENIE

Pre získanie najlepšej kvality zvuku používajte slúchadlá správne. Majte hlasitosť nastavenú tak, aby ste zabránili poškodeniu sluchu. Značka L na slúchadlách značí ľavú stranu a R pravú stranu. Neotáčajte slúchadlá ľubovoľne. Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladťe produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Nekladťe produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nepoužívajte produkt, ak okolitá teplota prekročí 40°C. Pre čistenie používajte suchú mäkkú bavlnenú handričku.

BALENIE OBSAHUJE

1 x herné slúchadlá H4, 1 x USB prijímač, 1 x micro USB nabíjací kábel, 1 x 3.5 mm audio kábel, 1 x užívateľská príručka

ÚDRŽBA

Nevystavujte slúchadlá silným nárazom, zaobchádzajte so slúchadlami opatrne. Nepokladajte na slúchadlá žiadne predmety, tlak môže spôsobiť ich deformáciu. Znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku. Častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu slúchadiel.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybrómovaný difenyléter).

POLSKI

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI DLA GRACZA H4

WŁAŚCIWOŚCI

1+3 przesuń pokrętło do pozycji „+”, aby zwiększyć głośność
przesuń pokrętło do pozycji „-”, aby zmniejszyć głośność
naciśnij krótko pokrętło na środku, aby wstrzymać/odtworzyć dźwięk
2 czerwone podświetlane logo (wskaźnik zasilania, wskaźnik ładowania)
4 składany mikrofon
5 port ładowania micro USB
6 przycisk włączania / wyłączania
7 wejście audio (Można podłączyć słuchawki do urządzenia za pomocą kabla audio, aby słuchać muzyki, nawet jeśli akumulator wyczerpie się.)
8 włączanie / wyłączanie mikrofonu

INSTALACJA

1. Włączanie: Przesuń przełącznik na pozycję ON, aby włączyć słuchawki. Lampka zasilania (logo) zacznie migać. Oznacza to, że odbiornik USB nie jest podłączony i czeka na podłączenie.
2. Podłącz odbiornik USB do portu USB urządzenia. Po sparowaniu słuchawek z odbiornikiem zaświeci się wskaźnik zasilania (logo).
3. Wyłączanie: Ustaw przełącznik na pozycję OFF, aby wyłączyć słuchawki. Wyłączenie słuchawek wydłuża żywotność oraz czas działania baterii.

Uwaga: odbiornik powinien znajdować się poza zasięgiem karty sieci bezprzewodowej, urządzenia Bluetooth i innych urządzeń 2,4 GHz.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki nie są dostarczane z całkowicie naładowanym akumulatorem, dlatego należy je przed pierwszym użyciem ładować przez 10 godzin.
Każde kolejne ładowanie będzie trwać już tylko 3,5 godziny. (Czas różni się w zależności od prądu ładowania). Do ładowania słuchawek
służy dołączony do zestawu kabel micro USB. Wskaźnik ładowania (logo) świeci się podczas ładowania. Gdy słuchawki są w pełni naładowane,
wskaźnik gaśnie. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest niski urządzenie emituje krótkie dźwięki. Jeśli słuchawki nie będą używane przez
dłuższy czas, bateria może się rozładować. Następnie słuchawki muszą być ładowane przez ponad 4 godziny, ale nie dłużej niż 24 godziny.
Uwaga: Maksymalny prąd ładowania to 5 V DC, 2,4 A. Przekroczenie tej wartości grozi uszkodzeniem urządzenia.

PAŁĄK NAGŁOWNY

Słuchawki należy założyć, tak, aby poduszki wygodnie przylegały do uszu, a pałąk nagłowny obejmował głowę.

MIKROFON

Wysokiej jakości mikrofon dookólny można złożyć, aby nie przeszkadzał, gdy nie jest używany.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem. Chroń produkt przed nadmierną wilgotnością. Nie układaj więcej niż 4 opakowania słuchawek na siebie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku.
   - Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do źródła dźwięku, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB.
   - Zamknij i ponownie otwórz odtwarzacz multimedialny.
   - Sprawdź, czy słuchawki są dobrze naładowane.
2. Wskaźnik miga powoli, słuchawki są wyciszone
   - Odłącz, a następnie ponownie podłącz słuchawki. Naciśnij środkowy przycisk (3) przez ponad 5 sekund, lampka kontrolna szybko zamiga, a słuchawki powrócą do ustawień fabrycznych. Słuchawek można używać ponownie, gdy zaświeci się lampka kontrolna.
3. Krótki zasięg odbioru
   - Sprawdź, czy nie występują zakłócenia karty sieci bezprzewodowej.
   - Sprawdź, czy obok słuchawek nie ma urządzenia o tej samej częstotliwości.
   - Na odległość odbioru mogą wpływać otaczające przeszkody.
4. Głośność jest zbyt wysoka
   - Zmniejsz głośność, korzystając z ustawień komputera lub innego urządzenia przenośnego.

OPAKOWANIE ZAWIERA

1 x bezprzewodowe słuchawki gamingowe H4, 1 x odbiornik USB,
1 x micro USB kabel ładujący, 1 x 3.5 mm kabel audio,
1 x instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy prawidłowo używać słuchawek. Ustaw głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. "L" na słuchawkach wskazuje lewą, a "R" prawą stronę. Nie noś słuchawek odwrotnie. Nie należy podejmować prób samodzielnego naprawiania i demontowania części. Nie umieszczaj produktu w wodzie lub innej cieczy, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie używaj produktu, jeśli temperatura otoczenia przekracza 40°C. Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej, bawełnianej szmatki.

KONSERWACJA

Nie narażaj słuchawek na uderzenia, obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację. Zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

ENGLISH

WIRELESS GAMING HEADSET H4

FEATURES

1+3 press the button "+" in the music state to increase the volume
press the button "-" in the music state to decrease the volume
short press the middle position in the music state to pause
2 red backlit logo (working and charging indication)
4 microphone transmitter
5 USB charging port
6 power on/off
7 line-in (when the headset is out of power, plug in the audio cable to use as a wired headset)
8 microphone on/off

INSTALLATION

1. Power on: Turn the power switch to "ON" state, the headset power if on, then the power indicator will light on and flash. This state means the USB transmitter is not connected and wait to be connected.
2. Plug the USB transmitter directly into the USB port of the device. Then the indicator of the transmitter and the headset are always on. Indicate that they are connected successfuly.
3. Power off: Turn the power switch to "OFF state, the headset power is off, then the headset power indicator will go out and save the battery power to the maximum extent.

Note: The transmitter should be away from the wireless network card, Bluetooth device, other 2.4 GHz devices.

CHARGING BATTERIES

The headset battery is not fully charged when it leaves the factory. Therefore, please fully charge the headset for 10 hours before use. For next charge, only takes about 3.5 hours to fully charge.
The charging cable should be plugged into headset. When charging, the light-emitting bit indicator is always on and when it is fully charged, the indicator is off.
When you hear "BEEP" while using the headset, you are reminded that the battery is low and needs to be recharged.
When you have not used the headset for a long time, the battery may couse excessive discharge. You must charge the headset for more than 4 hours, but not more than 24 hours.
Note: Some chargers may also come with a USB port that allows the headset to be charged with a 5V 1000 MA charger. But please do not exceed this value, otherwise it will easily damage the headset.

HEAD ADJUSTMENT

Freely adjust the retractable card slots on both sides before wearing, which makes you more comfortable and easier.

MICROPHONE

Hidden high-quality omnidirectional micropohone design, which can be folded back without occupying space during use.

CONDITIONS OF CARRIAGE

It is forbidden to throw the goods or drop the goods down. If the goods are in a place with high humidity, it's recommended to use protective covers against moisture. It is forbidden to put more than 4 pieces of packagings on top of each other.

RED FIGHTER

TROUBLESHOOTING

1. Heaset without sound
   - check the connection between the headset and the transmitter and plug the transmitter into another USB port on computer
   - close and re-open the multimedia player
   - check if the power is insufficient and use it after charging
2. The transmitter indicator light flashes slowly and headset without sound
   - re-plug the transmitter, when the headset is turned on, press and hold the middle button on the headset (3) for more than 5 seconds, the light-emitting indicator fast flashing and into the factory setting state. When the headset light-emitting indicator keep light on it can be uset normally
3. Short receiving distance
   - check if there is wireless network card interference, please keep the transmitter away from wireless interference
   - chceck if there ie equipment of the same frequency nest to the transmitter, please avoid the same frequency equipment
   - the receiving distance is related to the environment and the distancy may be affected in some environments
4. Volume is too high
   - reduce the volume due to the PC setting or another portable device

PACKAGE CONTENTS

1 x wireless gaming headset H4, 1 x USB transmitter, 1 x micro USB charging cable, 1 x 3.5 mm audio cable, 1 x user manual

PRECAUTIONS

In order to get the best sound quality of the headset, please wear the headset correctly. Please listen to music at an appropriate volume to prevent adverse effects on your hearing. The L marked by the headset is the left side and R is the right side. Do not rotate the headset vigorously. Do not disassemble the headset yourself. Do not use this product in an environment where it is exposed to liquid or moisture. Do not operate this product when the temperature exceeds the specified range to 40°C. Use dry soft cotton products for cleaning the headset.

MAINTENANCE

Do not expose the headphones to strong impacts, handle carefully with headphones. Do not place any objects on the headphones, the pressure can deform them. Fouling of the membrane can cause worse sound quality. Frequent use may cause worse quality of headphones´ surface.

CONDITIONS OF GUARANTEE

The warranty period begins from the date of purchase. In case of a defect, contact please a salesperson with a detailed description of the defect, purchase invoice and all accessories. In case of missing parts such as: manual, software or other parts, please contact the salesperson, as well. The warranty expires in case of any changes of the product, mechanical damage, use for purposes other than intended, repairs performed by a third party and negligence.

CE This device meets the basic requirements and other relevant conditions of the appropriate European Directives.

FC This device complies with Part 15 of the FCC Commission Rules. A operation is subjected to the following two conditions: (1). This device may not cause harmful interference (2). This device has to accept any received interference including interference that may cause undesirable action.

This symbol indicates that the product shall not be treated as domestic waste. It should be handed over to the relevant collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

RoHS Restriction Of Hazardous Substances (lead, mercury, hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ether).

DEUTSCH

KABELLOSE GAMING HEADSET H4

EIGENSCHAFTEN

1+3 Geben Sie das Rädchen in die Position "+" für eine Erhöhung der Lautstärke.
Geben Sie das Rädchen in die Position "-" für eine Verminderung der Lautstärke.
Drücken Sie das Rädchen kurz in der Mitte für eine Pause / ein Abspielen.

2 Rote LOGO-Hintergrundbeleuchtung (Betriebsanzeige, Ladeanzeige)

4 Klappmikrofon

5 Micro-USB-Ladeanschluss

6 Ein / Aus-Taste

7 Audioeingang (Wenn es zum Entladen des Kopfhörers kommt, können Sie diesen über das Audiokabel anschließen und weiterverwenden.)

8 Mikrofon mute / unmute

INSTALLATION

1. Einschalten: Schalten Sie den Schalter in die Position ON für das Einschalten des Kopfhörers. Die Anzeige eingeschaltet (Logo) wird blinken. Dies bedeutet, dass der USB-Empfänger nicht angeschlossen ist und auf das Anschließen wartet.
2. Schließen Sie den USB-Empfänger am USB-Port des Geräts an. Sobald sich der Kopfhörer mit dem Empfänger verkoppelt wird die Anzeige eingeschaltet (Logo) leuchten.
3. Ausschalten: Schalten Sie den Schalter in die Position OFF für das Ausschalten des Kopfhörers. Durch das Ausschalten des Kopfhörers schonen Sie die Batterie für maximale Ausdauer.

Anmerkung: Der Empfänger sollte außerhalb der Reichweite einer drahtlosen Netzkarte, einer Bluetooth-Vorrichtung und weiterer 2.4 GHz-Geräte sein.

AUFLADEN DES KOPFHÖRERS

Der Kopfhörer wird nicht mit einer vollständig geladenen Batterie geliefert, daher ist es vor der Benutzung nötig diese für eine Dauer von 10 Stunden aufzuladen. Jedes weitere Aufladen des Kopfhörers wird danach nur noch 3,5 Stunden dauern.
Zum Aufladen des Kopfhörers dient das beiliegende Micro-USB-Kabel. Während des Aufladens leuchtet die Ladeanzeige (Logo) am Ohrteil. Sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.
Wenn Sie während der Benutzung des Kopfhörers ein "BEEP" hören, deutet dies, dass das Ladeniveau niedrig ist und der Kopfhörer aufgeladen werden muss.
Wenn Sie den Kopfhörer lange Zeit nicht verwenden, kann es passieren, dass sich die Batterie entlädt. Dann ist es notwendig den Kopfhörer für eine Dauer von über 4 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden, aufzuladen.
Anmerkung: Manche Ladegeräte können auch einen USB-Port enthalten, der das 5V 1000 MA –Aufladen ermöglicht. Überschreiten Sie jedoch diesen Wert nicht, ansonsten wird der Kopfhörer leicht beschädigt.

WARTUNG

Bewahren Sie die Kopfhörer vor starken Anstoßen. Bewahren Sie mit den Kopfhörern vorsichtig. Legen Sie keine Gegenstände auf den Kopfhörer, Druck kann eine Deformation verursachen. Schmutz auf der Membrane kann eine schlechte Klangqualität verursachen. Aufgrund der häufigen Verwendung kann zu einer Verschlechterung der Oberflächenqualität des Kopfhörers kommen.

KOPFBOGEN

Korrigieren Sie vor dem Tragen die ausziehbaren Slots des Kopfbogens auf beiden Seiten für ein bequemes und einfacheres Tragen.

MIKROFON

Das Hochqualitätsmikrofon kann umgeklappt werden, damit es nicht hinderlich ist, wenn sie es gerade nicht verwenden.

LÖSUNG VON PROBLEMEN

1. Kein Ton
   - kontrollieren Sie den Anschluss zwischen dem Kopfhörer und dem Empfänger, versuchen Sie den Empfänger an einem anderen USB-Port anzuschließen
   - schließen Sie den Mediaplayer und öffnen Sie diesen erneut
   - kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer gut aufgeladen ist
2. Die Anzeige des Empfängers blinkt langsam und die Kopfhörer sind ohne Ton
   - koppeln Sie den Empfänger ab und schließen ihn erneut an, wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist drücken Sie die mittlere Taste (3) länger als 5 Sekunden, die Leuchtanzeige wird schnell blinken und der Kopfhörer geht in die Werkseinstellung zurück. Sobald die Leuchtanzeige leuchtet kann man den Kopfhörer verwenden.
3. Kurze Empfangsentfernung
   - kontrollieren Sie, ob es nicht zur Störung der drahtlosen Netzkarte kommt
   - kontrollieren Sie, ob sich nicht daneben ein Empfangsgerät mit gleicher Frequenz ist
   - die Empfangsentfernung kann durch Hindernisse in der Umgebung beeinflusst sein
4. Die Lautstärke ist sehr hoch
   - vermindern Sie die Lautstärke mithilfe der Einstellung im PC oder einem anderen tragbaren Gerät

DAS PAKET BEINHALTET

1 x kabellose gaming Headset H4, 1 x USB-Empfänger, 1 x Handbuch, 1 x Micro-USB-Kabel, 1 x 3.5 mm Audio Kabel,

HINWEIS

Verwenden Sie zum Erhalt der besten Tonqualität den Kopfhörer richtig. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie eine Beschädigung des Gehörs vermeiden. Die Markierung L am Kopfhörer kennzeichnet die linke Seite und R die rechte Seite. Drehen Sie den Kopfhörer nicht beliebig um. Reparieren Sie das Produkt oder dessen Einzelteile nicht selbst und zerlegen Sie es nicht. Legen Sie das Produkt nicht in Wasser oder irgendwelche anderen Flüssigkeiten, das Produkt ist nicht wasserresistent. Legen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitze oder eines Feuers ab. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur 40°C überschreitet. Verwenden Sie zur Reinigung einen trockenen weichen Baumwolllappen.

LIEFERBEDINGUNGEN

Es ist verboten mit der Ware zu werfen oder sie aus einer Höhe auf den Boden loslassen. Falls die Ware an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit ist, empfehlt sich die Verwendung von Schutzabdeckungen vor der Feuchtigkeit. Es ist verboten, mehr als 4 Stück pro Packung selbst zu stellen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer mit einer Erläuterung des Defekts, mit dem Kaufbeleg und dem ganzem Zubehör. Im Falle der fehlenden Komponenten wie Handbuch, Software oder andere Teile, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Die Garantie erlischt durch die Änderungen am Produkt, mechanische Beschädigung, Benutzung für andere Zwecke als vorgesehen, Reparaturen durchgeführt durch dritter Seite und Fahrlässigkeit.

CE Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der zuständigen europäischen Richtlinien.

FC Dieses Gerät entspricht der Regelung des Teiles 15 der Regel der FFc-Kommission. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1). Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen führen (2). Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht gleich wie andere in einem Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte an eine Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, oder an den Lieferanten zur Entsorgung abgeben.

RoHS Vorschrift der Beschränkung von Verwendung gefährlicher Komponenten (Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, Cadmium, polybromierte Biphenyle, polybromierte Diphenyläther).