



# GAMING KEYBOARD K2

UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



**SPECIFIKACE**

Počet kláves: 105

Síla stisku kláves: 52 +/- 5 g

Rozměry: 490 x 260 x 40.5 mm

Váha: 1365 +/- 5 g

Připojení: USB

**INSTALACE**

1. Připojte USB konektor do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

**KOMBINACE FUNKČNÍCH KLÁVES**

FN + F1 = přehrávač médií

FN + F2 = snížení hlasitosti

FN + F3 = zvýšení hlasitosti

FN + F4 = vypnutí zvuku

FN + F5 = stop

FN + F6 = předchozí skladba

FN + F7 = přehrát / pauza

FN + F8 = následující skladba

FN + F9 = mailový klient

FN + F10 = internet

FN + F12 = kalkulačka

FN + Win-L = zámek klávesy Win

**KLÁVESY S FUNKCÍ ANTI-GHOSTING**

"Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "B", "R", "F", "V", "T", "G", "M", "CAPS", Space", "▲(UP)",  
"▼(Down)", "◀(Left)", "►(Right)", "Tab", "Ctrl-L", "Shift-L", "Alt-L"

**KOMPATIBILNÍ S**

OS: Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8/Win 10



## PODSVÍCENÍ

FN + 1 = měnící se podsvícení přednastavených barevných kombinací

FN + 2 = pulzující podsvícení přednastavených barevných kombinací

FN + 3 = měnící se podsvícení přednastavených barevných kombinací

FN + 4 = stálé podsvícení jedné barvy (výběr ze sedmi barev - fialová, žlutá, bílá, tmavě modrá, zelená, světle modrá, červená)

FN + 5 = měnící se pulzující podsvícení sedmi barev

FN + 6 = měnící se blikající podsvícení sedmi barev

FN + 7 = měnící se blikající podsvícení tří barev (zelená, červená, modrá)

FN + 8 = stálé podsvícení jedné barvy (výběr ze tří barev)

FN + 9 = červeno-modré stálé podsvícení

FN + PgUp = zvýšení intenzity podsvícení (4 úrovně)

FN + PgDn = snížení intenzity podsvícení (4 úrovně)

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znova. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

## BALENÍ OBSAHUJE

1 x herní klávesnice K2

1 x uživatelská příručka

1 x červená područka

1 x černá područka

## ÚDRŽBA

Výrobek čistěte vlhkým hadříkem.

Při používání se vyhněte kontaktu s vodou.

Při používání počítače si vytvořte správné návyky.

Folie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

## PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupě a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky  
a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.




Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami:  
(1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.



Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuf, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)





F8

následujúci skladba  
ďalšia skladba

F10

internet

F9

mailový klient

F12

kalkulačka

F8

F9

F10

F11

F12

PS

SL

PB

lock

lock

lock

lock

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

\*

/

-

+

O

P

(

)

]

]

0

1

2

3

4

5

6

7

L

I

;

,

;

,

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

BACKLIGHT CONTROL 

nastavení intenzity podsvícení

nastavanie intenzity podsvietenia

**ŠPECIFIKÁCIA**

Počet kláves: 105

Síla stlačenia kláves: 52 +/- 5 g

Rozmery: 490 x 260 x 40.5 mm

Hmotnosť: 1365 +/- 5 g

Pripojenie: USB

**INŠTALÁCIA**

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.

2. Inštalácia je dokončená.

**KOMBINÁCIA FUNKČNÝCH KLÁVES**

FN + F1 = prehrávač médií

FN + F2 = zniženie hlasitosti

FN + F3 = zvýšenie hlasitosti

FN + F4 = vypnutie zvuku

FN + F5 = stop

FN + F6 = predošlá skladba

FN + F7 = prehrať / pauza

FN + F8 = ďalšia skladba

FN + F9 = mailový klient

FN + F10 = internet

FN + F12 = kalkulačka

FN + Win-L = zámok klávesy Win

**KLÁVESY S FUNKCIAMI ANTI-GHOSTING**

"Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "B", "R", "F", "V", "T", "G", "M", "CAPS", Space", "▲(UP)", "▼(Down)", "◀(Left)", "▶(Right)", "Tab", "Ctrl-L", "Shift-L", "Alt-L"

**KOMPATIBILNÁ S**

OS: Windows 98/2000/XP/VISTA/Win 7/Win 8/Win 10



## PODSVIETENIE

FN + 1 = meniace sa podsvietenie prednastavených farebných kombinácií

FN + 2 = pulzujúce podsvietenie prednastavených farebných kombinácií

FN + 3 = meniace sa podsvietenie prednastavených farebných kombinácií

FN + 4 = stále podsvietenie jednej farby (výber zo siedmych farieb - fialová, žltá, biela, tmavo modrá, zelená, svetlo modrá, červená)

FN + 5 = meniace sa pulzujúce podsvietenie siedmych farieb

FN + 6 = meniace sa blikajúce podsvietenie siedmych farieb

FN + 7 = meniace sa blikajúce podsvietenie troch farieb (zelená, červená, modrá)

FN + 8 = stále podsvietenie jednej farby (výber z troch farieb)

FN + 9 = červeno-modré stále podsvietenie

FN + PgUp = zvýšenie intenzity podsvietenia (4 úrovne)

FN + PgDn = zníženie intenzity podsvietenia (4 úrovne)

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vytiahnite konektor USB a skúste ho zapojiť znova, ak nepracuje správne. Prosím navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte naše miestne zastúpenie pre ďalšie otázky.

## BALENIE OBSAHUJE

1 x herná klávesnica K2

1 x užívateľská príručka

1 x červená područka

1 x čierna područka

## ÚDRŽBA

Výrobok čistite vlhkou handričkou.

Vyhnite sa pri používaní kontaktu s vodou.

Vytvorte si správne návyky pri používaní počítača.

Fólia na klávesnici môže poslúžiť ako dobrá ochrana pred poškodením.

## PREPRAVNÉ PODMIENKY

Je zakázané s produkтом hŕdzať alebo ho púštať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkostou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obrátte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obrátte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalosti.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkolvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie splňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie splňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:  
(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovdzaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.



Zariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (ollovo, ortút, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybrómovaný difenyléter).



Ord. No.: YCRDUG02BU00  
Distributor: LAMA Plus Ltd.

Všechna loga, názvy a značky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.  
Všetky logá, názvy a značky sú majetkom ich oprávnenej vlastníkov.